
# SHARE PERMISSION VÀ NTFS PERMISSION

#### **MÔ HÌNH**:



### CHUẨN BỊ:

- ✓ 01 Máy Server đã nâng cấp lên Domain.
- ✓ 01 Máy Client cài Win10 đã join domain.


### YÊU CÂU:

- Tạo folder cha: DATA bên trong tạo các folder:
  - PUBLIC (tất cả các nhân viên của các phòng ban đều có quyền thêm, sửa, xóa. Nhân viên không được xóa file, folder của nhân viên khác)
  - HRDEPT (tất cả nhân viên trong phòng HR được quyền thêm, sửa, xóa. Nhân viên không được xóa file, folder của nhân viên khác. Nhân viên phòng BOD được quyền đọc)
  - ITDEPT (tất cả nhân viên trong phòng IT được quyền thêm, sửa, xóa.
     Nhân viên không được xóa file, folder của nhân viên khác. Nhân viên phòng BOD được quyền đọc)


- BODDEPT (tất cả nhân viên trong phòng BOD được quyền xem, sửa, xóa. Nhân viên không được xóa file, folder của nhân viên khác. Nhân viên các phòng ban khác không được phép truy cập vào thư mục BODDEPT)
- Trên Server, tạo các user cho các phòng ban
  - ✓ HR-Dept:
    - Tăng Chấn Phong: phong.tc
    - Phan Diệu Linh: linh.pd
  - ✓ IT-Dept:
    - Âu Thành Công: cong.at
    - Bùi Chí Hào: hao.bc
  - ✓ BOD:
- Choi Gum Min COO: choi.gm
- Nguyễn Thành Nhân CEO: nhan.nt

#### HƯỚNG DẪN CẦU HÌNH CHI TIẾT


- 1- Mo Active Directory..
- 2- Chuột phải lên tên domain **ptit.local** > **New** > **Organizational Unit**




#### 3- Đặt tên OU là HCM




- 4- Bên trong OU HCM tạo các OU, Group, User của các phòng ban theo danh sách phía trên
  - ✓ OU: HRDept




# ✓ OU: ITDept




### ✓ OU: BODDept




5- Danh sách các OU của các phòng ban:




- 6- Tạo các Group thuộc các OU
  - ✓ Group HRDept




✓ Group ITDept




✓ Group BODDept




- 7- Tạo user tương ứng cho các phòng ban
  - ✓ User phòng HR:




- Đặt mật khẩu theo yêu cầu: Hoa + thường + ký tự đặc biệt + số
- Các tùy chọn phía dưới thì tùy theo yêu cầu thực tế, chọn Next > Finish




- Tạo user tương tự cho các phòng ban khác
- 8- Add các user đã tạo vào Group của phòng ban
- Để add nhanh nhiều user vào group, nhấn chuột trái quét hết các user cần add > click chuột phải chọn Add to group...




- Nhập tên Group > Check Names > OK




 Để kiểm tra use đã được add vào group hay chưa. Chuột phải lên tên user chọn **Properties** hoặc double click vào user:



- Chọn tab **Member off** 




Hoặc có thể kiểm tra user đang thuộc group nào bằng command line. Nhấn
 Windows + R, nhập: cmd > Enter, nhập: net user tên user




- Mặc định khi 1 user được tạo sẽ thuộc group Domain Users
- User còn lại của các phòng ban thao tác tương tự.

- Danh sách user, group các phòng ban đã được tạo:




# CHIA SỂ DỮ LIỆU VÀ PHÂN QUYỀN


- 1- Tạo cây thư mục như yêu cầu ở đầu bài lab
  - Tạo 1 folder cha tên **DATA**, trong folder DATA tạo các thư mục con cho các phòng ban




- 2- Thư mục DATA cấp quyền cho các nhân viên thuộc các phòng ban được quyền **Read**.
  - Chuột phải lên thư mục **DATA** > **Properties**




Chọn tab Sharing > Advanced Sharing... > Tick chọn Share this folder > Permissions > Tick chọn Full Control cho group Everyone > Apply > OK > Apply > OK




- Kiểm tra thư mục DATA đã được share




Chuột phải lên thư mục DATA, chọn Properties qua tab Security >
 Advanced để tiến hành phân quyền cho các phòng ban được phép đọc (read).




Chọn Disable inheritance để vô hiệu hóa các quyền từ thư mục cha >
 Convert inherited permissions into... this object.




- Tiến hành Remove hết các Group user hiện có




Tiếp theo, add các group của các phòng ban để tiến hành phân quyền chi tiết cho mỗi phòng ban. Tab Security > Edit > Add > tiến hành Add các Group của các phòng ban > Check Names > OK




- Sau khi add hết các phòng ban chọn **Apply** > **OK** > **Apply** > **Close** 



- Mặc định khi add các phòng ban thì phòng ban đó được quyền đọc (read)
   nên không cần phải chỉnh phân quyền gì thêm.
- 9- Phân quyền chi tiết thư mục của các phòng ban.




- Thư mục PUBLIC tất cả các nhân viên đều có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa nhưng các nhân viên không có quyền xóa file thư mục của nhân viên khác.
- Chuột phải lên thư mục PUBLIC > Properties > Tab Security >
  Advanced > Disable inheritance > Convert inherited permissions into...
  this object > Apply > OK




Chuột phải lên thư mục PUBLIC > Properties > Tab Security > Edit >
 Click chọn từng Group phòng ban > Tick chọn Modify > Apply (quyền này


cho phép nhân viên các phòng ban có quyền thêm, sửa, xóa trong thư mục PUBLIC).




- Tiếp theo, nhấn Apply > OK
- Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhân viên không có quyền xóa dữ liệu của nhân viên khác. Tại tab Security > Advanced > Chọn lần lượt từng Group > Edit




- Chọn Show advanced permissions.



- Bổ tick chọn **Delete subfolders and files** và **Delete > OK > Apply > OK** 




- Kiểm tra quyền các phòng ban:




## 10- Phân quyền thư mục ITDept.

- ✓ Cho phép các nhân viên trong phòng IT được quyền xem, xóa, sửa.


  Nhưng nhân viên không được phép xóa dữ liệu của nhân viên khác. BOD được quyền xem.
- Chuột phải lên thư mục **ITDEPT** > **Properties**




- Tab Security, chọn Advanced



Chọn Disable inheritance > Convert inherited permissions into... this
 object > nhấn Apply > OK




Chọn Edit > Xóa phòng nhân sự, do phòng nhân sự không được cấp quyền truy cập vào thư mục chung của phòng IT > chọn HRDept > Remove > Apply




✓ Tiếp theo, phân quyền phòng IT được thêm, xóa, sửa.


- Click chọn ITDept > Modify > Apply > OK




- ✓ Phân quyền không cho các nhân viên xóa dữ liệu của nhau.
  - Chọn Advanced > chọn ITDept > Edit



Click Show advanced permissions




### - Bo tick chọn **Delete > OK > Apply > OK**




- Phòng BOD mặc định có quyền đọc nên không cần phân quyền gì thêm.
- Tiến hành phân quyền tương tự cho thư mục chung phòng nhân sự (HRDEPT) và thư mục chung của Ban giám đốc (BODDEPT)
- Lưu ý: Thư mục của Ban giám đốc chỉ có những người thuộc BOD mới có quyền xem, sửa, xóa. Nhân viên các phòng ban khác **không** được quyền truy cập.

#### KIỆM TRA


- ✓ Kiểm tra quyền truy cập thư mục của nhân viên phòng IT
  - Trên máy client Win10 login user phòng it, ví dụ user: cong.at
  - Truy cập tới thư mục share, nhập Windows + R nhập: \\ip máy server >
     Enter



- Vào thư mục PUBLIC tạo 1 thư mục tên: **cong it**, tạo thành công.




- Thử xóa thư mục của nhân viên **hao it**, không có quyền xóa




## ✓ Kiểm tra quyền truy cập thư mục phòng IT: ITDEPT

- Nhân viên Âu Thành Công tạo thư mục thành công



Login user nhân viên phòng nhân sự, ví dụ nhân viên Phan Diệu Linh:
 linh.pd


- Truy cập vào thư mục ITDEPT, báo không có quyền truy cập.




Các phòng ban khác kiểm tra quyền truy cập tương tự.

# MAP THƯ MỤC CHUNG THÀNH Ổ ĐĨA TRÊN MÁY TÍNH.

- Mục đích: Map thư mục chung thành 1 ổ đĩa ảo trên máy tính, thuận tiện trong quá trình làm việc.
- Login user nhân viên cần map thư mục chung.
- Truy cập tới thư mục share, chuột phải lên thư mục DATA > chọn Map
   network drive...



## - Nhấn **Finish**



- Kiểm tra, thư mục chung đã được map thành ổ đĩa mạng trên máy tính

