
CÁU HÌNH DHCP

MÔ HÌNH MẠNG



CHUẨN BỊ

♣ 2 máy Windows Server 2022

Server01:

• Đặt server name: server01

• IP: 192.168.1.1

Subnet mask: 255.255.255.0Default Gateway: 192.168.1.1

• DNS Server: 192.168.1.1

Server02:

• Đặt server name: server02

• IP: 192.168.1.2


Subnet mask: 255.255.255.0Default Gateway: 192.168.1.1

• DNS Server: 192.168.1.2


4 1 máy client Windows10:

• IP để DHCP


Trên phần mềm VMware, chỉnh Network Adapter của các máy ảo về **VMnet1** (**Host-only**)



Tắt DHCP Server trên phần mềm Vmware, chọn **Edit > Virtual Network Editor...**




Chọn VMnet1 > Bỏ check Use local DHCP service to....VMs > OK




Đổi tên máy cho DHCP Server01


Nhấn phím Windows trên bàn phím, nhập: sysdm.cpl > Enter



Hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + R, nhập: sysdm.cpl > Enter




Cửa sổ System Properties, **Tab Computer Name** > chọn **Change...**




Đặt tên cho Server > OK

Computer Name/Domain Changes	×
The name of this computer has been changed. You restart this computer for the name change to take you can change its domain membership.	
Computer name:	
HCServer01	
Full computer name: HCServer01 Member of	More
O Domain:	
Workgroup:	
WORKGROUP	
OK	Cancel

Nhấn Close




Máy yêu cầu khởi động lại, chọn Restart Now



Cấu hình IP cho DHCP Server01:


Nhấn **phím Windows** hoặc tổ hợp phím **Windows** + **R**, nhập: **cnpa.cpl** > **Enter**




Double click vào card mạng Ethernet > Properties > Bỏ dấu check tại Internet

Protocol Version 6 (TCP/IPv6) > Double click vào Internet Protocol Version 4

(TCP/IPv4) > đặt địa chỉ IP cho Server > OK > OK > Close



Để kiểm tra địa IP trên máy, mở command line, nhấn phím Windows hoặc tổ hợp phím Windows + R, nhập: **cmd > Enter**




Giao diện command line, nhập: ipconfig /all

```
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
::\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . . : HCServer01
   Primary Dns Suttix . . . . . .
  Node Type .
                                           : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . :
   WINS Proxy Enabled. . . .
Ethernet adapter Ethernet0:
   Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Physical Address . . . . . . : 00-0C-29-D8-A2-4D
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . . . . . No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . .
                                            192.168.1.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . . .
                                            255.255.255.0
0.0.0.0
  Default Gateway . . . . . . . .
                                             192.168.1.1
Enabled
  :\Users\Administrator>_
```


CÀI ĐẶT DỊCH VỤ DHCP SERVER

Thực hiện trên DHCP Server01


Tại giao diện Server Manager > Dashboard > Chọn **Add roles and features**




2 -Before you begin >Next >Next



3 – **Select destination server**: Chọn Server cần cài đặt dịch vụ DHCP. Sau đó chon **Next**




4 − **Select server roles**: Chọn dịch vụ cần cài đặt, trong bài lab này là **DHCP Server > Add Features**




5 - Chọn **Next**

Add Roles and Features Wizard		- 🗆 X
Select server roles	Select one or more roles to install on the selected server.	DESTINATION SERVER HCSERVER01
Installation Type	Roles	Description
Server Selection	Active Directory Certificate Services	Dynamic Host Configuration
Server Roles	Active Directory Domain Services	Protocol (DHCP) Server enables you to centrally configure, manage, and
Features	Active Directory Federation Services Active Directory Lightweight Directory Services	provide temporary IP addresses and
DHCP Server	Active Directory Rights Management Services	related information for client computers.
Confirmation	☐ Device Health Attestation ☐ DHCP Server	computers
	DNS Server	
	Fax Server	
	Host Guardian Service	
	Hyper-V Network Controller	
	Network Controller Network Policy and Access Services	
	Print and Document Services	
	Remote Access Remote Desktop Services	
	☐ Volume Activation Services	
	Web Server (IIS)	
	☐ Windows Deployment Services ∨	
	< Previous Ne	xt > Install Cancel


6 – Chọn **Next** để tiếp tục




7 – Chon Next




8 – Giao diện Confirm installation selection > Chọn Install để tiếp tục




9 – Quá trình cài đặt diễn ra




10 – Chọn Complete DHCP configuration



11 – Chọn Commit




12 – Chọn **Close** > **Close**




KHỞI TẠO SCOPE CẤP PHÁT DÃY IP TRÊN DHCP SERVER


- Tạo Scope nhằm mục đích tạo ra 1 dãy địa chỉ IP để cấp phát cho máy client trong mạng LAN (mạng nội bộ)
- Vẫn thực hiện trên DHCP Server01
- 1 − Tại Server Manager > Dashboard > Chọn **Tools** > **DHCP**



2 - Click IPv4 > Chon New Scope > Next




3 - Đặt tên Scope > Next



4 − Cấu hình dãy IP cấp phát trong hệ thống:

Địa chỉ ip cấp phát đầu tiên và ip cấp phát cuối cùng.

Nhấn Next



5- **Add Exclusions and Delay**: Cấu hình dãy IP được loại trừ không cấp phát trong hệ thống (nếu có). Sau đó chọn **Next**

New Scope Wizard


Add Exclusions and Delay Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCPOFFER message. Type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in Start IP address only. Start IP address: End IP address: Add Excluded address range: Remove Subnet delay in milli second: O Cancel

6 – Chọn thời gian cấp phát IP > **Next**

| Lease Duration | The lease duration specifies how long a client can use an IP address from this scope. | Lease durations should typically be equal to the average time the computer is connected to the same physical network. For mobile networks that consist mainly of portable computers or dial-up clients, shorter lease durations can be useful. Likewise, for a stable network that consists mainly of desktop computers at fixed locations, longer lease durations are more appropriate.


| Set the duration for scope leases when distributed by this server. | Limited to: | Days: | Hours: | Minutes: | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O - | O

7 – Chon **Next**




8 – Add Default Gateway > **Next**

Noted: Default Gateway (cổng mặc định) là cổng có tính năng chuyển tiếp gói tin, cho phép các máy tính trong mạng A giao tiếp được với các máy tính trong mạng B hoặc cho phép các máy tính trong mạng nội bộ (local network) kết nối được internet.



9 – Add Domain name hoặc DNS server nếu có. Nếu không có thể bỏ trống > **Next**



10 - WINS Server không có bỏ qua, chọn > **Next**

Noted: WINS Server một máy chủ phân giải tên, có chức năng là phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP cho phép các máy tính trên mạng tìm thấy nhau sử dụng giao thức NetBIOS. Tuy nhiên, WINS chỉ hoạt động với các mạng máy tính sử dụng giao thức NetBIOS. WINS không thể được sử dụng trong các mạng máy tính sử dụng IPv6. Hiện tại WINS ít còn được sử dụng mà được thay thế bằng DNS Server.


Entering server IP addresses broadcasts to register and re			S before they use
Server name:		IP address:	
		1	Add
	Resolve		Remove
			Up
			Down
To change this behavior for Type, in Scope Options.	Windows DHCP	clients modify option 046, W	INS/NBT Node

11 - Chon **Next > Finish**

New Scope Wizard Activate Scope Clients can obtain address leases only if a scop	pe is activated.		
Do you want to activate this scope now?			
 Yes, I want to activate this scope now 			
No, I will activate this scope later			
	< Back	Next >	Cancel

Kiểm tra trên máy Client, máy Windows 10

1 – Trên máy client chuyển IP sang DHCP




Mở command line, nhập: ipconfig /all

Kiểm tra thấy máy Client đã nhận được IP từ DHCP Server01

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 :\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name . .
                        . . . . . . : HOHRUser01
  Primary Dns Suffix . . . . . : ptit.local
  Node Type . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . : ptit.local
Ethernet adapter Ethernet0:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Physical Address. . . . . . . . : 00-0C-29-ED-65-FF
  DHCP Enabled. . . . . . . . Autoconfiguration Enabled
                                        : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.1.50(Preferred)
  Lease Obtained. . . . . . . . . :
                                          Saturday, October 28, 2023 8:38:28 AM
  Lease Expires . . . . . . . : Saturday, October 28, 2023 9:38:29 AM
Default Gateway . . . . . . : 192.168.1.1
  DHCP Server . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS Servers .
                  . . . . . . . . . : 192.168.1.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
thernet adapter Bluetooth Network Connection:
                                   . . : Media disconnected
  Media State . .
  Media State . . . . . . . . . . : Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . Bluetooth Device (Personal Area Network)
  Physical Address. . . . . . . : 30-05-05-4E-92-CD
  DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
 :\Users\Administrator>
```

Trên máy DHCP Server01

Chọn **Address Leases**, bên Phải hiện thông tin của máy client đã được cấp IP bao gồm: Địa chỉ IP, Tên máy tính, Thời gian hết hạn cấp IP, Loại dịch vụ




CÂU HÌNH DHCP FAILOVER

- DHCP Failover có chức năng cho phép hai máy chủ DHCP đồng bộ thông tin địa chỉ IP và cấu hình tùy chọn, đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ DHCP liên tục cho các máy client trong trường hợp một máy chủ DHCP bị lỗi.
- 1 Tiến hành cài đặt thêm **1 DHCP Server02** (Cài đặt và tạo thêm 1 máy ảo Windows Server 2022)
- 2 Trên DHCP Server02 thực hiện các bước cài dịch vụ DHCP Server (xem lại hướng dẫn CÀI ĐẶT DỊCH VỤ DHCP SERVER trang 08 trang 13)

Trên **DHCP Server 02** KHÔNG thực hiện tạo các Scopes cấp phát IP




- 3 Trên **DHCP Server01**:
- Chuột phải IPv4 > Configure Failover...



4 – Chọn những Scopes IP nào được đồng bộ thông qua DHCP Failover > Next




5 – Bước tiếp theo chỉ định server làm Partner Server, nhập địa chỉ IP của **DHCP Server02 > Enter > OK > Next**




- Chỉ định hình thức hoạt động của các server:
 - Load balance: cân bằng tải và tỉ trọng trên mỗi server sẽ là 50%, có thể điều chỉnh tỉ lệ 70% 30% tùy vào yêu cầu thực tế.


 Hot Standby (Active – Passive): một DHCP Server là Active chịu trách nhiệm chính cấp địa chỉ IP và DHCP Server còn lại là standby nhiệm vụ dự phòng, khi DHCP Server Active gặp sự cố thì DHCP standby mới cấp phát IP



7-Thông tin tổng quát về cấu hình dịch vụ Failover




8 – **Close** > **Finish**. Sau khi cấu hình hoàn tất dữ liệu từ DHCP Server01 sẽ được tạo và chuyển qua DHCP Server02




9 – Kiểm tra trên **DHCP Server02** đã có các thông tin scopes cấp phát IP



10 – Theo định kỳ dữ liệu giữa các server sẽ được đồng bộ. Để đồng bộ ngay lập tức có thể sử dụng chức năng **Replicate Failover Scope...** > **OK**



11 – Các dữ liệu sẽ được đồng bộ từ DHCP Server01 qua DHCP Server02



Kiểm tra

- 1 Tắt dịch vụ DHCP trên DHCP Server01 hoặc Shutdown máy DHCP Server01
- 2 Máy client Windows 10:
 - Mở command line, nhập: ipconfig /all
 - Máy client đang nhận ip 192.168.1.50

- Giải phóng địa chỉ IP đã được cấp phát: ipconfig /release
- Cấp mới địa chỉ IP: ipconfig /renew
- Máy client đã nhận ip mới 192.168.1.126 do DHCP Server02 cấp

```
C:\Users\ptit>ipconfig /release
Windows IP Configuration
No operation can be performed on Bluetooth Network Connection while it has its media disconnected.
Ethernet adapter Ethernet0:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Default Gateway . . . . . . . . .
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
  Media State . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
C:\Users\ptit>ipconfig /renew
Windows IP Configuration
No operation can be performed on Bluetooth Network Connection while it has its media disconnected.
Ethernet adapter Ethernet0:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.1.126
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
  Media State . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
:\Users\ptit>_
```

3 - Trên DHCP Server02 ghi nhận đã cấp IP mới cho máy client.

